Alarma de Temperatura para Interiores y Exteriores - Modelo 401012

1. COLOCACIÓN DEL SENSOR EXTERNO

Coloque el sensor externo alejado de la luz directa del sol y precipitación severa. El sensor interior está integrado en la carátula del medidor (arriba).

2. MONTAJE

La alarma de temperatura tiene un soporte trasero para escritorio. Se provee un soporte de montaje para pared que puede ser utilizado con cinta adhesiva por ambas caras o tornillos (se incluyen ambos).

3. CONTROL DE TEMPERATURA DE UN PUNTO

3.1 Alarma de alta temperatura (Sólo temperatura externa)

1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición «ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar el modo de alerta de alta temperatura "•".
3. Presione «HI SET» hasta seleccionar el punto deseado de control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de alta temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla).
5. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
6. La alarma suena y los LEDs indicadores de estado destellan cada minuto (al minuto) que la temperatura medida permanece por arriba del punto de control.

3.2 Alarma de baja temperatura (Sólo temperatura externa)

1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición «ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar el modo de alerta de alta temperatura "– ".
3. Presione «LO SET» hasta seleccionar el punto deseado de control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de baja temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla).
5. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
6. La alarma suena y los LEDs indicadores de estado destellan cada minuto (al minuto) que la temperatura medida permanece por debajo del punto de control.

4. CONTROL DE TEMPERATURA DE DOS PUNTOS

4.1 Alarma cuando la temperatura medida está entre los dos puntos de control (Sólo temperatura externa)

1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición «ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar " ⧗ ".
3. Presione «HI SET» hasta seleccionar el punto deseado de control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione «LO SET» hasta seleccionar el punto deseado de control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla para pasar rápidamente a través de los dígitos.
5. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de alta temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla).
6. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
7. La alarma suena y los LEDs indicadores de estado destellan cada minuto (al minuto) que la temperatura medida permanece entre los puntos de control.

4.2 Alarma cuando la temperatura medida está fuera de los puntos de control (Sólo temperatura externa)

1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición «ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar, " ⧫ ".
3. Presione «HI SET» hasta seleccionar el punto deseado de control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione «LO SET» hasta seleccionar el punto deseado de control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla para pasar rápidamente a través de los dígitos.
5. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de baja temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla).
6. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
7. La alarma suena (y los LEDs indicadores de estado destellan) cada minuto (al minuto) que la temperatura medida es más alta que el punto de control alto o más baja que el punto de control bajo.

5. INACTIVACIÓN DE LA ALERTA DE TEMPERATURA

Con el interruptor deslizante en la posición «ALERT», presione «ALERT ON/OFF» hasta que "ALERT" desaparezca de la esquina inferior derecha de la pantalla.

. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Temp interior.
2. Temp exterior.
3. Alert ON/OFF
4. Seleccionar Alerta
5. Temp alta.
6. Temp. baja
7. Alerta de Temp.
8. LEDs de estado
9. Cable del sensor
10. Punta del sensor (exterior)

7. REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Levante la cubierta de la batería en la parte posterior y reemplace la batería “AAA” manteniendo la orientación que tenía la batería antigua.

6. GARANTÍA

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para solicitar autorización. Se debe emitir un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito específico y no será responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita.

"© 1999 Extech Instruments Corporation. Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducir en todo o en parte en cualquier forma."